MEGANE

2 Transmission

23A BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

XMOB - XMOC - XMOF - XMOG - XMOH - XMOJ - XMOU

77 11 321 320 AOUT 2002 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

Transmission

Sommaire

Pages

23A

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Préliminaires	23A-1
Fiche diagnostic	23A-5
Fonctionnement système	23A-7
Affectation des voies	23A-11
Remplacement des organes	23A-13
Configurations et apprentissages	23A-14
Tableau récapitulatif des défauts	23A-15
Interprétation des défauts	23A-16
Contrôle de conformité	23A-60
Tableau récapitulatif des états	23A-70
Interprétation des états	23A-71
Tableau récapitulatif des paramètres	23A-91
Interprétation des paramètres	23A-92
Traitement des modes de commandes	23A-99
Effets client	23A-10
Arbre de localisation de nannes	234-10

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaires



1. APPLICABILITE DU DOCUMENT

Ce document présente le diagnostic applicable sur tous les Unité Centrales Electroniques correspondant aux caractéristiques suivantes :

Véhicule(s) : **MEGANE II**

Fonction concernée : BOITE DE VITESSES

AUTOMATIQUE

Nom du calculateur : Siemens TA 2000

N° de programme : 94

N° VDIAG : **10**

2. ELEMENTS INDISPENSABLES AU DIAGNOSTIC

Type documentation:

Méthodes de diagnostic (ce présent document) :

Diagnostic assisté (intégré à l'outil de diagnostic), papier (Manuel de Réparation ou Note Technique),
 Dialogys.

Schémas Électriques :

- Visu-Schéma (Cédérom), papier.

Type outils de diagnostic :

- CLIP

Type outillage indispensable :

Outillage spécialisé indispensable				
	Multimètre			
Elé. 1681	Bornier universel			
Elé. 1588	Bornier			

3. RAPPELS

Démarche

Pour diagnostiquer les calculateurs du véhicule, mettre le contact en mode diagnostic (+ après contact forcé). Procéder comme suit :

- Badge du véhicule sur repose badge (véhicules sans clé scénario 1, entrée de gamme, sans mains libres) et scénario 2 (haut de gamme, mains libres).
- Appui long (+ de **5 secondes**) sur le bouton "start" hors conditions de démarrage.
- Brancher alors l'outil de diagnostic et effectuer les opérations souhaitées.

Nota:

Les calculateurs droit et gauche de lampes au Xénon sont alimentés lors de l'allumage des feux de croisement. Leur diagnostic ne sera donc possible qu'après mise du contact en mode diagnostic (+ après contact forcé) et allumage des feux de croisement.

Pour la coupure du + après contact procéder comme suit :

- Débrancher l'outil de diagnostic.
- Effectuer deux appuis courts (moins de 3 secondes) sur le bouton "start".
- Vérifier la coupure du + après contact forcé par l'extinction des témoins calculateurs au tableau de bord.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaires



Défauts

Il existe des défauts déclarés présents et des défauts déclarés mémorisés (apparus selon un certain contexte et disparus depuis ou toujours présents mais non diagnostiqués selon le contexte actuel).

L'état "présent" ou "mémorisé" des défauts doit être considéré à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à la mise du + Après contact (sans action sur les éléments du système).

Pour un défaut présent, appliquer selon la démarche indiquée dans le chapitre "Interprétation des défauts".

Pour un défaut mémorisé, noter les défauts affichés et suivre les indications figurant dans la partie "consignes".

Si le défaut est confirmé en appliquant la consigne, la panne est présente. Dans ce cas, traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé, vérifier :

- les lignes électriques qui correspondent au défaut,
- les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, etc...),
- la résistance de l'élément détecté défectueux,
- l'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements).

Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont non cohérents. Cette étape permet par conséquent :

- De diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- De vérifier le bon fonctionnement du système et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître de nouveau après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

Effets client - Arbre de Localisation de pannes


Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par "effet client".

Un résumé de la démarche globale à suivre est disponible sous forme de logigramme sur la page suivante.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaires



4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Préliminaires



5. FICHE DIAGNOSTIC



ATTENTION!

ATTENTION

Tous les incidents sur un système complexe doivent faire l'objet d'un diagnostic complet avec les outils adaptés. La FICHE DIAGNOSTIC, qui est à documenter au cours du diagnostic, permet d'avoir et de conserver une trame du diagnostic effectué. Elle constitue un élément essentiel du dialogue avec le constructeur.

IL EST DONC OBLIGATOIRE DE REMPLIR UNE FICHE DIAGNOSTIC A CHAQUE FOIS QU'UN DIAGNOSTIC EST EFFECTUE.

Cette fiche vous sera systématiquement demandée :

- Lors des demandes d'assistance technique à la techline.
- Pour les demandes d'agrément, lors d'un remplacement de pièces avec agrément obligatoire.
- Pour la joindre aux pièces "sous surveillance" demandées en retour. Elle conditionne alors le remboursement de la garantie, et concourt à une meilleure analyse des pièces déposées.

6. CONSIGNES DE SECURITE

Toute opération sur un élément nécessite des règles de sécurité afin d'éviter tous dégâts matériels ou humains :

- Vérifier la bonne charge de la batterie pour éviter toute dégradation des calculateurs en cas de faible charge.
- Utiliser les outils adéquats.

7. LEXIQUE DES ABREVIATIONS

ABS: Antiblocage des roues

ALP: Arbre de localisation de pannes

APC: Après contact

BVA: Boîte de vitesses automatique

CAN: Controller area network

CC: Court-circuit CO: Circuit ouvert

D: Drive

P/N : Position Parc/Neutre R : Reverse (marche arrière)

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Boîte de vitesses automatique ou robotisée

Page 1 / 2

Liste des pièces sous surveillance : Calculateur

 Identification 	n administrativ	<u>'e</u>										
Date				2	0							
Fiche documen	tée par											
VIN												
Moteur												
Outil de diagno	stic	CLIF)									
Version de mise	e à jour											
• Ressenti clie	<u>ent</u>											
681 Pas de de vite	e changement esses		622	Bruit	<u> </u>						679	Pas d'entraînement
680 Patina	ge		675	Allur	nage voy	ant					682	Manque de puissance
683 Chocs	ou à-coups		684	"3H"							685	Passage intempestif
Autre	Autre Vos précisions :											
• Conditions	l'apparition du	resse	nti clie	<u>nt</u>								
005 En rou	lant		004	Pari	ar intermittence					800	Par décélération	
007 En acc	célération		009	Panı	anne soudaine 010					Dégradation progressive		
Autre	Vos précisions :	:										
Documentat	ion utilisée poi	<u>ur le d</u>	<u>iagnos</u>	<u>tic</u>								
			Mét	hode	diagn	ostic	utili	sée				
Type de manuel diagnostic : Manuel de Rép				Répar	paration Note Technique Diagnostic assisté							
N° du manuel de diagnostic :												
Schéma électrique utilisé												
N° de la Note Technique Schéma Electrique :												
Autres documentations												
Intitulé et / ou ré	férence :											



FD 12 Fiche Diagnostic

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Boîte de vitesses automatique ou robotisée

Page 2 / 2

 Identification 	on du ca	lculateui	r et des p	ièce	s remplac	ées pour le systè	<u>eme</u>	
Référence pièc	ce 1						1	
Référence pièc	ce 2						1	
Référence pièc	ce 3							
Référence pièce 4								
Référence pièc	ce 5							
A lire avec l'outi		nostic (éc	ran Ident	ificati	on) :		-	
Référence calc								
Numéro de fou								
Numéro progra								
Version logicie	<u> </u>							
N° calibration							_	
VDIAG]	
 Défauts rel 	levés sui	r l'outil d	<u>e diagno</u>	<u>stic</u>				
N° défaut	Prés	ent	Mémoris	é		Intitulé du défa	ut	Caractérisation
• Contexte d	<u>léfaut lor</u>	<u>'s de son</u>	appariti	<u>on</u>				
Nº état ou para	amètre		Ir	titulé	du paramèt	re	Valeur	Unité
		c :	4}	_				
• Information	ns speci	riques au	<u>i system</u>	<u>e</u>				
Description :								
 Information 	ns comp	lémentai	<u>res</u>					
N° de Boîte de vite	esses							
Si Boîte automatiq	ue, quel ma	ode (auto/se	emi-auto) ?					
Changements de r			,					
Résultat du contrô		•	boîte					
Résultat du contrô	le de nivea	u d'huile sui	r "Add-On"					
Aspect de l'huile								
Fuite d'huile ?				Non	п	Suintement 📮	Court	te à goutte 📮
Localisation de la fuite				NOI		Suinternent 🛥	Gouli	te a goutte 🛥
Type de bruit (métallique, frottement, etc)								
Le bruiteur est-il actif?				Oui	п	Non 🗇		
Quels sont les éléments qui vous ont amené à			Oul		Non 🛄			
remplacer le calculateur ? Quelles autres pièces ont été remplacées ?								
Quelles autres pié Autres fonctions de			s ?	\vdash				
Vos précisions :		-						
voo prodicitio.				<u> </u>				



FD 12 Fiche Diagnostic

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Fonctionnement système



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Sur ce véhicule, la boîte de vitesses automatique est une DP0, boîte déjà montée sur d'autres véhicules de la gamme Renault dont la Laguna II, Clio II ou Kangoo.

Le calculateur de boîte de vitesses automatique commande le passage des rapports suivant plusieurs paramètres dont le couple moteur et le mode de conduite adopté par le conducteur.

Toutes les informations sur le calculateur sont filaires à l'exception des informations du calculateur d'injection qui sont multiplexées.

Le diagnostic du calculateur s'effectue par la ligne K.

FONCTIONNEMENT SYSTÈME

Etats du contacteur multifonction (CMF) :

Nota:

Le contact S1 du contacteur multifonction n'est pas connecté sur ce véhicule.

Ne pas tenir compte de l'ET154 "Contacteurs multifonctions".

Docition Invior	Contact contacteur multifonction					
Position levier	S2	S3	S4			
Р	FERME	OUVERT	OUVERT			
R	FERME	FERME	FERME			
N	OUVERT	FERME	OUVERT			
D	OUVERT	OUVERT	FERME			
М	OUVERT	OUVERT	FERME			
+	OUVERT	OUVERT	FERME			
-	OUVERT	OUVERT	FERME			

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Fonctionnement système



Etats du contacteur levier impulsionnel :

Nota:

Le véhicule n'est pas équipé de la 3^{ème} imposée (D3).

Ne pas tenir compte de l'ET155 "Contact troisième imposée".

Position levier	Contact levier impulsionnel supérieur	Contact levier impulsionnel inférieur
P	OUVERT	OUVERT
R	OUVERT	OUVERT
N	OUVERT	OUVERT
D	OUVERT	OUVERT
М	FERME	FERME
+	FERME	OUVERT
-	OUVERT	FERME

Etats des électrovannes de séquences (EVS) :

Position levier	Rapport	Etats des électrovannes						
Position levier	engagé	1	2	3	4	5	6	
Р	Neutre	INACTIVE	INACTIVE	ACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	
R	R	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	
N	Neutre	INACTIVE	INACTIVE	ACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	
P ou N < -10 °C	Neutre	INACTIVE	ACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	
D ou M A l'arrêt ou en roulant	1	INACTIVE	INACTIVE	ACTIVE	ACTIVE	ACTIVE	INACTIVE	
D ou M A l'arrêt ou en roulant	2	INACTIVE	ACTIVE	INACTIVE	ACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	
D ou M En roulant	3	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	
D ou M En roulant	4	ACTIVE	ACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	INACTIVE	

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Fonctionnement système



CONNECTEUR MODULAIRE

<u>11</u>

10


Prise femelle

<u>12</u>

3

Ε

Prise mâle



2

3

Ε

A Contacteur multifonctions


2


- **B** Interface électronique Hydraulique
- C Capteur de pression d'huile
- **D** Capteur de vitesse turbine
- E Electrovanne pontage débit échangeur

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Fonctionnement système



ENTRÉES ET SORTIES DU CALCULATEUR





BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Affectation des voies



Voie calculateur	Affectation	Voie du capteur
1	Alimentation électrovanne de séquence	voie B3 interface de électrique hydraulique
2	Alimentation électrovanne pilotage débitmètre échangeur	voie 2 électrovanne de pilotage débitmètre échangeur
3	Non utilisée	
4	Signal afficheur BVA (sauf Scenic II)	voie 2 afficheur Boîte de Vitesses Automatique
5	Non utilisée	
6	Non utilisée	
7	Commande - électrovanne de séquence 3	voie B10 interface électrique hydraulique
8	Commande - électrovanne de séquence 4	voie B7 interface électrique hydraulique
9	Commande - électrovanne de séquence 2	voie B8 interface électrique hydraulique
10	Commande - électrovanne de séquence 1	voie B11 interface électrique hydraulique
11	Commande - verrouillage levier de vitesse	voie B2 commande de loi de passage
12	Commande - électrovanne débitmètre échangeur	voie 1 électrovanne de pilotage débitmètre échangeur
13	Commande électrovanne de modulation 3	voie B5 interface électrique hydraulique
14	Commande électrovanne de modulation 4	voie B2 interface électrique hydraulique
15	Non utilisée	
16	Signal + contacteur de stop	voie 3 contacteur de stop
17	Non utilisée	
18	Signal diagnostic K	voie 7 prise diagnostic
19	Commande électrovanne de modulation pontage	voie B6 interface électrique hydraulique
20	Commande - électrovanne de séquence 5	voie B9 interface électrique hydraulique
21	Non utilisée	
22	Non utilisée	
23	Non utilisée	
24	Alimentation capteur pression ligne	voie C1 capteur pression
25	Signal - capteur pression ligne	voie C3 capteur pression
26	Alimentation électrovanne de modulation	voie B12 interface électrique hydraulique
27	APC	voie 10 du connecteur gris de l'Unité de Protection Commutation
28	Masse	
29	Non utilisée	
30	Non utilisée	

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Affectation des voies



Voie calculateur	Affectation	Voie du capteur
31	Signal 2 contacteur multifonctions	voie A10 contacteur multifonctions
32	Signal 3 contacteur multifonctions	voie A11 contacteur multifonctions
33	Signal 4 contacteur multifonctions	voie A12 contacteur multifonctions
34	Non utilisée	
35	Non utilisée	
36	Commande contacteur impulsionnel contact inférieur	voie B3 commande de loi de passage
37	Commande contacteur impulsionnel N +1	voie A3 commande de loi de passage
38	Signal CAN H moteur	voie K4 calculateur d'injection
39	Signal CAN L moteur	voie K3 calculateur d'injection
40	Non utilisée	
41	Non utilisée	
42	- contacteur multifonctions	voie A7 contacteur multifonctions
43	Non utilisée	
44	Non utilisée	
45	Signal + capteur vitesse entrée boîte de vitesses	voie D1 du capteur vitesse turbine
46	Signal - capteur vitesse entrée boîte de vitesses	voie D2 du capteur vitesse turbine
47	Non utilisée	
48	Non utilisée	
49	Non utilisée	
50	Non utilisée	
51	Non utilisée	
52	Non utilisée	
53	- électrovanne de pression 1	voie B4 interface électrique hydraulique
54	Commande - électrovanne de séquence 6	voie B1 interface électrique hydraulique
55	Signal + capter pression ligne	voie C2 capteur pression
56	+ batterie	voie 1 du connecteur gris de l'Unité de Protection et de Commutation

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Remplacement des organes



REMPLACEMENT DU CALCULATEUR

AVANT LE REMPLACEMENT D'UN CALCULATEUR DE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE, IL EST INDISPENSABLE DE CONTACTER LA TECHLINE.

Après l'accord de la Techline pour le remplacement du calculateur, suivre la procédure suivante :

- Relever dans le menu "identification" le code du compteur d'usure d'huile de boîte.
- Couper le contact.
- Remplacer le calculateur.
- Modifier si nécessaire la configuration du calculateur dans le menu "Ecriture de configuration".
- Ecrire le VIN dans le calculateur à l'aide de l'outil de diagnostic par la commande VP001 "Ecriture du V.I.N.".
- Ecrire le code du compteur d'usure d'huile de l'ancien calculateur de BVA (relevé dans le menu "identification") en exécutant la commande VP015 "Report compteur usure d'huile".
- Ecrire la date de la vidange d'huile de boîte par la commande VP016 "Ecriture date vidange huile de boîte".
- Couper le contact.
- Effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.
- Ecrire la date d'intervention Après-Vente à l'aide de l'outil de diagnostic par la commande VP008
 "Ecriture date dernière intervention APV".

REMPLACEMENT D'UN ÉLÉMENT DE LA BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Pour le remplacement des autres éléments constituant la boîte de vitesses automatique, voir le **Manuel** de **Réparation 364 chapitre 2**.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Configurations et apprentissages



APPRENTISSAGES

• VP001 "ECRITURE DU VIN" :

La saisie du numéro de V.I.N étant nécessaire à chaque entrée en communication de l'outil de diagnostic, il doit être renseigné dans chaque calculateur du véhicule après tout remplacement de calculateur.

Procédure de paramétrage :

- Brancher l'outil de diagnostic
- Consulter le diagnostic de la boîte de vitesses automatique
- Sélectionner le paramétrage VP001 "Ecriture du V.I.N"
- Renseigner le numéro de V.I.N du véhicule
- Effacer la mémoire du calculateur
- Sortir du mode diagnostic
- Couper le contact
- Attendre la fin du "Power-latch"
- Relire le paramétrage pour confirmation

● VP009 "ECRITURE DERNIERE INTERVENTION APV":

Lors de chaque intervention en atelier sur la boîte de vitesses automatique, il est nécessaire de saisir la date de l'intervention.

Sélectionner la commande **VP009** "Ecriture dernière intervention APV" sur l'outil de diagnostic, puis saisir la date d'intervention à l'aide du clavier de l'outil.

• VP015 "REPORT COMPTEUR USURE D'HUILE" :

Reporter le code du compteur d'usure d'huile de l'ancien calculateur.

Pour cela sélectionner la commande **VP015** "Report compteur usure d'huile" sur l'outil de diagnostic, puis saisir à l'aide du clavier de l'outil le code relevé sur le calculateur remplacé.

● VP016 "ECRITURE DATE VIDANGE HUILE DE BOITE" :

Pour cela sélectionner la commande **VP016 "Ecriture date vidange huile de boîte"** sur l'outil de diagnostic, puis saisir à l'aide du clavier de l'outil la date relevée sur le calculateur remplacé.

DF087

"EVS3"

Circuit électrovanne de séquence

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Tableau récapitulatif des défauts



Libellé des défauts **DF002** Calculateur **DF088** Circuit électrovanne de séquence "EVS5" **DF003** Alimentation des capteurs analogiques **DF089** Circuit électrovanne de séquence **DF005** Circuit capteur pression d'huile "EVS4" **DF008 Contacteur multifonction position DF093** Circuit commande manuelle intermédiaire impulsionnelle **DF009 Contacteur multifonction position DF095** Circuit électro-aimant blocage levier interdite sélection **DF010** Liaison tableau de bord **DF109** Information multiplexée couple moteur **DF012** Alimentation électrovanne **DF112** Circuit électrovanne de séquence "EVS6" **DF016** Circuit électrovanne pontage **DF114** Position pédale multiplexée **DF017** Circuit électrovanne débit échangeur **DF116** Information régime moteur multiplexée **DF018** Glissement pontage **DF117** Information vitesse roue AR. gauche **DF020** Huile vieillie multiplexée **DF023** Circuit capteur température huile moteur **DF118** Information vitesse roue AR. droite **DF024** Circuit température d'eau multiplexée **DF029** Contacteur multifonction sur position **DF119** Position pédale de frein instable **DF122** Liaison calculateur habitacle **DF036** Circuit électrovanne modulation de **DF123** Liaison calculateur ABS pression **DF129** Contrôle de trajectoire (ESP) **DF038** Circuit capteur régime turbine **DF131** Glissement **DF048** Information vitesse véhicule **DF174 Détection défaut ABS DF049** Régulation pression **DF175** Information vitesse roue AV. gauche **DF055** Liaison injection ----> tableau de bord multiplexée Circuit afficheur **DF064 DF176** Information vitesse roue AV. droite **DF085** multiplexée Circuit électrovanne de séquence "EVS1" **DF177** Surchauffe transmission automatique **DF086** Circuit électrovanne de séguence "EVS2"

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 PRESENT OU MEMORISE CALCULATEUR

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier que la liaison masse calculateur sur le longeron avant gauche du véhicule soit parfaite.

Contrôler que la tension batterie soit comprise entre 11,8 V et 13,2 V.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler dans l'Unité de Protection et de Commutation sur la **voie 1** du connecteur gris 12 voies PPM2, le fusible F15 de 20 A d'alimentation permanente du calculateur.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler dans l'Unité de Protection et de Commutation sur la **voie 10** du connecteur gris 12 voies PPM2, le fusible F5H de 5 A d'alimentation APC du calculateur.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher dans l'Unité de Protection et de Commutation le connecteur PPM2.

Prendre le bornier universel **Elé. 1681**. Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie 56 Voie 1 UPC connecteur PPM2
Calculateur voie 27 Voie 10 UPC connecteur PPM2

Calculateur voie 28 — Masse électronique longeron avant gauche 2

Rebrancher la batterie.

Vérifier sous contact, la présence de 12 V sur les voies 27 et 56 du calculateur.

S'il n'y a pas de 12 V, il y a une panne dans l'Unité de Protection et de Commutation.

Faire un diagnostic de l'Unité de Protection et de Commutation.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 PRESENT OU MEMORISE

ALIMENTATION CAPTEURS ANALOGIQUES

CONSIGNES

Si le défaut **DF002 "Calculateur"** est présent ou mémorisé, le traiter en priorité. **Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé** :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire", vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le référencement de la connectique du "connecteur modulaire")

Calculateur voie 24

Voie C1 Connecteur modulaire prise mâle
Voie C3 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 53

Voie B4 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 54

Voie B1 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "connecteur modulaire".

Contrôler entre les voies 24 et 25 du connecteur du calculateur, que la résistance du capteur pression d'huile soit d'environ 20 k Ω .

Si la valeur n'est pas conforme, le capteur ou le faisceau est détérioré.

Contrôler entre les voies 53 et 54 du calculateur, la résistance du capteur température d'huile.

La résistance doit être comprise entre 2360 et 2660 Ω à une température d'environ 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, le capteur ou le faisceau est détérioré.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

Si le problème n'est pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF005 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR PRESSION D'HUILE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de **10 secondes**, moteur tournant à un régime de **2000 tr/mn**.

Débrancher la batterie.

Débrancher le "connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le référencement de la connectique du "connecteur modulaire")

Calculateur voie 24 Voie C1 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 55 Voie C2 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 25 Voie C3 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "connecteur modulaire".

Contrôler entre les voies 24 et 25 du connecteur du calculateur, que la résistance du capteur pression d'huile soit d'environ 20 k Ω .

Si la valeur n'est pas conforme, remplacer le capteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 DF009 PRESENT OU MEMORISE CONTACTEUR MULTIFONCTION SUR POSITION INTERMEDIAIRE

CONTACTEUR MULTIFONCTION SUR POSITION INTERDITE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent en manoeuvrant le levier de sélection de la position "P" vers la position "D", avec un arrêt sur toutes les positions.

Contrôler la propreté, l'état et la fixation du contacteur multifonction.

Contrôler le réglage de la commande (Consulter le manuel de réparation).

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier **la propreté et l'état** de la connectique du connecteur "**A**". (Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du Connecteur modulaire").

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier sur la prise femelle du "connecteur modulaire" **la continuité** des liaisons suivantes :

Position levier sur "P"

Connecteur modulaire voie A10 — Voie A7 Connecteur modulaire

Position levier sur "R"

Connecteur modulaire
Connecteur modulaire
Connecteur modulaire
Voie A10
Voie A7 Connecteur modulaire
Voie A7 Connecteur modulaire
Voie A7 Connecteur modulaire

Position levier sur "N"

Connecteur modulaire voie A11 ——— Voie A7 Connecteur modulaire

Position levier sur "D"

Connecteur modulaire voie A12 — Voie A7 Connecteur modulaire

Si une continuité n'est pas bonne, changer le contacteur multifonction.

(suite page suivante)

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 DF009			
SUITE			

Vérifier sur la prise femelle du "connecteur modulaire" l'isolement des liaisons suivantes : Position levier sur "P" Connecteur modulaire voie A9 → Voie A7 Connecteur modulaire voie A11 — → Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire voie A12 Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire Position levier sur "R" Connecteur modulaire voie A9 Voie A7 Connecteur modulaire Position levier sur "N" → Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire voie A9 → Voie A7 Connecteur modulaire voie A10 -Connecteur modulaire voie A12 — Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire Position levier sur "D" → Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire voie A9 · → Voie A7 Connecteur modulaire voie A10 -Connecteur modulaire voie A11 Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire Si un isolement n'est pas bon, remplacer le contacteur multifonction. Débrancher le calculateur. Contrôler la propreté et l'état de la connectique. Vérifier l'isolement et la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie 31 Voie A10 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 32 Voie A11 Connecteur modulaire prise mâle Voie A12 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 42 Voie A7 Connecteur modulaire prise mâle Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF010
PRESENT
OU
MEMORISE

LIAISON TABLEAU DE BORD

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le diagnostic "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du **tableau de bord**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Tableau de bord".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF012 PRESENT OU MEMORISE

ALIMENTATIONS DES EVS

CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite au lancement de la commande AC024

("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "connecteur modulaire")

Calculateur voie 1 Voie B3 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 10 Voie B11 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "connecteur modulaire".

Contrôler entre les voies 10 et 1 du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 1 soit de 40 $\Omega \pm 2 \Omega$ à 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF016 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT ELECTROVANNE DE PONTAGE CONVERTISSEUR

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à l'utilisation de la commande AC024 ("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "Connecteur modulaire")

Calculateur voie 19 Voie B6 Connecteur modulaire prise mâle voie B6
Calculateur voie 26 Voie B12 Connecteur modulaire prise mâle voie B12

Rebrancher le "connecteur modulaire".

Contrôler entre les **voies 19 et 26** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de pontage convertisseur soit de 1 $\Omega \pm 0.2 \Omega$ à 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF017 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT ELECTROVANNE DEBIT ECHANGEUR

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite au lancement de la commande AC024

("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "connecteur modulaire")

Calculateur voie 12 Voie E1 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 2 Voie E2 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "connecteur modulaire".

Contrôler entre les voies 12 et 2 du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne débit échangeur soit de $40 \Omega \pm 4 \Omega$ à 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018 PRESENT OU **MEMORISE**

CONSIGNES

GLISSEMENT DE PONTAGE CONVERTISSEUR

Faire un diagnostic du système d'injection et s'assurer de son parfait fonctionnement Si les défauts suivants sont présents ou mémorisés, les traiter en priorité : DF003 - DF005 - DF016 - DF020 - DF023 - DF038 - DF049 - DF177

Le défaut est déclaré présent suite à un roulage en 3ème imposée avec stabilisation de la vitesse pendant plus de 3 minutes consécutives.

Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie sur l'électrovanne de pontage convertisseur, appliquer l'interprétation du défaut DF016 "Circuit électrovanne de pontage convertisseur".

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie sur le capteur régime turbine, appliquer l'interprétation du défaut DF038 "Circuit capteur régime turbine".

Contrôler la qualité et le niveau d'huile de la boîte de vitesses.

Si une intervention est nécessaire, consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Vidange-Remplissage-Niveaux".

Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile sur la boîte de vitesse.

Exécuter le contrôle du point de calage du convertisseur.

Suivre la méthode dans le Manuel de Réparation au chapitre "Contrôle de point de calage du convertisseur".

Effectuer le "Contrôle de conformité" pour détecter une éventuelle anomalie.

Consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Prise de pression de ligne"

Mettre en place le manomètre pour mesurer la pression de ligne.

Moteur chaud avec une température d'huile de boîte de vitesse comprise entre 60 et 80 °C.

Mesurer les valeurs de pression de ligne dans les conditions suivantes :

- levier de vitesse sur "P" ou "N" et régime moteur à 2000 tr/min. la pression doit être entre 2,6 et 3,2 bars,
- levier de vitesse sur "R" et régime moteur à 2000 tr/min. la pression doit être supérieur à 4 bars,
- levier de vitesse sur "D" et régime moteur à 2000 tr/min. la pression sur le premier rapport doit être supérieure

Si les valeurs ne sont pas conformes, il y a un problème interne à la boîte de vitesses.

Si le défaut persiste, contacter la Techline.

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Consulter le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" pour la remise à zéro du computer de vieillissement d'huile (Saisie de la date de vidange).

Couper le contact, remettre le contact et effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF020 PRESENT
OU
MEMORISE

HUILE VIEILLIE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Effectuer la vidange de la transmission automatique.

(Consulter le Manuel de Réparation au chapitre approprié).

Remettre à zéro le compteur de vieillissement d'huile du calculateur et saisir la date de vidange.

Pour cela exécuter la commande VP016 "Ecriture date vidange huile de boîte".

Remettre à zéro les auto-adaptatifs en exécutant la commande RZ005 "Auto-adaptatifs".

Il est nécessaire d'exécuter un roulage pour l'apprentissage des nouveaux auto-adaptatifs.

Méthode de roulage :

Effectuer un parcours routier à une allure "normal" nécessitant à plusieurs reprises la montée et la descente de tous les rapports de vitesse.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF023 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'HUILE DE BOITE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier.

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "Connecteur modulaire")

Calculateur voie 53 Voie B4 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 54 Voie B1 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les **voies 53 et 54** du connecteur du calculateur, la résistance du capteur de température d'huile. La résistance doit être comprise entre **2360** et **2660** Ω à une température de **20** °C et entre **290 et 327** Ω à une température de **80** °C.

Si la valeur n'est pas conforme, le capteur ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré. Remplacer le capteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF024 PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le diagnostic "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système d'injection.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Injection".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029 PRESENT OU MEMORISE

CONTACTEUR MULTIFONCTION SUR POSITION INSTABLE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent en manoeuvrant le levier de sélection de la position "P" vers la position "D", avec un arrêt sur toutes les positions.

Contrôler la propreté, l'état et la fixation du contacteur multifonction.

Contrôler le réglage de la commande (voir le Manuel de Réparation).

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire", vérifier **la propreté et l'état** de la connectique du connecteur "**A**". (Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du Connecteur modulaire").

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier sur la prise femelle du "Connecteur modulaire" **la continuité** des liaisons suivantes :

Position levier sur "P"

Connecteur modulaire voie A10 — Voie A7 Connecteur modulaire

Position levier sur "R"

Connecteur modulaire
Connecteur modulaire
Connecteur modulaire
Voie A10
Voie A7 Connecteur modulaire
Voie A7 Connecteur modulaire
Voie A7 Connecteur modulaire

Position levier sur "N"

Connecteur modulaire voie A11 — Voie A7 Connecteur modulaire

Position levier sur "D"

Connecteur modulaire voie A12 — Voie A7 Connecteur modulaire

Si une continuité n'est pas bonne, changer le contacteur multifonction.

(suite page suivante)

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029			
SUITE			

Vérifier sur la prise femelle du "Connecteur modulaire" l'isolement des liaisons suivantes : Position levier sur "P" Connecteur modulaire voie A9 -→ Voie A7 Connecteur modulaire voie A11 — Voie A7 Connecteur modulaire voie A12 — Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire Connecteur modulaire Position levier sur "R" Connecteur modulaire voie A9 Voie A7 Connecteur modulaire Position levier sur "N" Connecteur modulaire → Voie A7 Connecteur modulaire voie A9 -→ Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire voie A10 voie A12 — Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire Position levier sur "D" voie A9 Voie A7 Connecteur modulaire voie A10 Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire Connecteur modulaire voie A10 Voie A7 Connecteur modulaire Connecteur modulaire Si un isolement n'est pas correct, changer le contacteur multifonction. Débrancher le calculateur. Contrôler la propreté et l'état de la connectique. Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie 31 Voie A10 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 32 Voie A11 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 33 Voie A12 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 42 Voie A7 Connecteur modulaire prise mâle Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF036 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT ELECTROVANNE MODULATION DE PRESSION

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite au lancement de la commande AC024 ("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "Connecteur modulaire".

Calculateur voie 20 Voie B9 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 26 Voie B12 Connecteur modulaire prise mâle

Contrôler sur la prise femelle du "Connecteur modulaire" entre les voies B9 et B12, que la résistance de l'électrovanne de pontage convertisseur soit de 1 $\Omega \pm 0,2$ Ω à environ 23 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Le remplacement de l'électrovanne de modulation de pression EVM nécessite l'effacement des auto adaptatifs (Commande RZ005).

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF037 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CONTACTEUR RETRO CONTACT

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF038 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR REGIME TURBINE

1.DEF : Absence de signal 2.DEF : Signal parasité

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent, moteur tournant et levier de vitesse sur "P".

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire", vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du Connecteur modulaire")

Calculateur voie 45 Voie D1 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 46 Voie D2 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les voies 45 et 46 du connecteur du calculateur, que la résistance du capteur régime turbine soit de 300 $\Omega \pm$ 40 Ω à une température d'environ 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, le capteur ou le faisceau est détérioré.

Remplacer le capteur de régime turbine.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF048 PRESENT OU MEMORISE

INFORMATION VITESSE VEHICULE

1.DEF: Anomalie du système générant l'information vitesse ou signal parasité

2.DEF: Absence signal

CONSIGNES

Si les défauts **DF117, DF118, DF175** ou **DF176** sont présents ou mémorisés, les traiter en priorité.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF049 PRESENT OU MEMORISE

REGULATION DE PRESSION HUILE DE BOITE

1.DEF: Régulation de pression

2.DEF : Pression mesurée inférieure à la pression de consigne

Faire un diagnostic du système d'injection et s'assurer de son parfait fonctionnement

CONSIGNES

Si les défauts suivants sont présents ou mémorisés, les traiter en priorité :

DF003 - DF005 - DF020 - DF023 - DF036 - DF038

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier.

Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie sur le capteur de pression d'huile, appliquer l'interprétation du défaut **DF005 "Circuit capteur pression d'huile"**.

Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie sur l'électrovanne de modulation de pression, effectuer le diagnostic **DF036 "Circuit électrovanne de modulation de pression"**.

Contrôler la qualité et le niveau d'huile de la boîte de vitesses.

Si une intervention est nécessaire, consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Vidange-Remplissage-Niveaux".

Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile sur la boîte de vitesses.

Effectuer le chapitre "Contrôle de conformité" pour détecter une éventuelle anomalie.

Consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Prise de pression de ligne".

Mettre en place le manomètre pour mesurer la pression de ligne.

Moteur chaud avec une température d'huile de boîte de vitesses comprise entre 60 et 80 °C.

Mesurer les valeurs de pression de ligne dans les conditions suivantes :

- levier de vitesse sur "P" ou "N" et régime moteur à 2000 tr/min., la pression doit être entre 2,6 et 3,2 bars,
- levier de vitesse sur "R" et régime moteur à 2000 tr/min. la pression doit être supérieure à 4 bars,
- levier de vitesse sur "D" et régime moteur à 2000 tr/min. la pression sur le premier rapport, doit être supérieure à 7 bars

Si le problème n'est pas résolu, il y a une panne mécanique ou hydraulique dans la boîte de vitesses. Contrôler la conformité de tous les "Etats" et "Paramètres" pour détecter l'origine de la panne.

Si le défaut persiste, contacter la Techline.

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF055 PRESENT OU MEMORISE

LIAISON INJECTION / TRANSMISSION AUTOMATIQUE

1.DEF : Absence de signal 2.DEF : Signal parasité

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le diagnostic "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système d'injection.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Injection".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF064 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT AFFICHEUR

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CONSIGNES

Mettre le contact.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique de l'afficheur levier de vitesse.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie 4 — Voie 2 Afficheur levier de vitesse

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF085 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUITS ELECTROVANNES DE SEQUENCE "EVS1"

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CC : Court-circuit

CONSIGNES

Si le défaut **DF012 "Alimentation des électrovannes"** est présent ou mémorisé, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à l'utilisation de la commande AC024 ("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "Connecteur modulaire")

Calculateur voie 10 Voie B11 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 1 Voie B3 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les voies 10 et 1 du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 1 soit de 40 $\Omega \pm 2 \Omega$ à environ 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF086 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUITS ELECTROVANNES DE SEQUENCE "EVS2"

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CC : Court-circuit

CONSIGNES

Si le défaut **DF012 "Alimentation des électrovannes"** est présent ou mémorisé, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à l'utilisation de la commande AC024 ("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "Connecteur modulaire")

Calculateur voie 9 Voie B8 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 1 Voie B3 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les **voies 9 et 1** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 2 soit de **40** $\Omega \pm 2 \Omega$ à environ **20** °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF087 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUITS ELECTROVANNES DE SEQUENCE "EVS3"

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CC : Court-circuit

CONSIGNES

Si le défaut **DF012 "Alimentation des électrovannes"** est présent ou mémorisé, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à l'utilisation de la commande AC024 ("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "Connecteur modulaire")

Calculateur voie 1 Voie B3 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 7 Voie B10 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les voies 1 et 7 du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 3 soit de 40 $\Omega \pm 2 \Omega$ à environ 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF088 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUITS ELECTROVANNES DE SEQUENCE "EVS5"

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CC : Court-circuit

CONSIGNES

Si le défaut **DF012 "Alimentation des électrovannes"** est présent ou mémorisé, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à l'utilisation de la commande AC024

("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le référencement de la connectique du "Connecteur modulaire")

Calculateur voie 1 Voie B3 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 13 Voie B5 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les voies 1 et 13 du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 5 soit de 40 $\Omega \pm 2 \Omega$ à environ 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF089 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUITS ELECTROVANNES DE SEQUENCE "EVS4"

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CC : Court-circuit

CONSIGNES

Si le défaut **DF012 "Alimentation des électrovannes"** est présent ou mémorisé, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à l'utilisation de la commande AC024 ("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "Connecteur modulaire")

Calculateur voie 1 Voie B3 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 8 Voie B7 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les **voies 8 et 1** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 4 soit de $40 \Omega \pm 2 \Omega$ à environ $20 \,^\circ$ C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF093 PRESENT OU MEMORISE CIRCUITS COMMANDES MANUELLES IMPULSIONNELLES

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent lors d'un essai routier suite à la commande du levier de sélection en position "**M**" (commande impulsionnelle), en incrémentant et décrémentant les vitesses.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du module contacteur impulsionnel.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie 36 Voie B3 Module contacteur impulsionnel
Voie A3 Module contacteur impulsionnel
Voie A2 Module contacteur impulsionnel

Si le défaut est toujours présent, remplacer le module contacteur impulsionnel.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF095 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUITS ELECTRO-AIMANT BLOCAGE LEVIER DE SELECTION

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à l'utilisation de la commande AC024 ("Commande séquentielle des actuateurs").

Vérifier la propreté et l'état de la connectique de l'électro-aimant de verrouillage du levier.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie B1 du connecteur de l'électro-aimant verrouillage levier. Si il n'y a pas de + 12 V :

- Contrôler dans l'Unité de Protection et de Commutation le fusible référencé 5F, ainsi que la propreté et l'état de la connectique.
- Débrancher la batterie.
- Débrancher dans l'Unité de Protection et de Commutation le connecteur référencé PPH2.
- Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement à la masse et la continuité** de la liaison suivante :

Unité de Protection et de Commutation

connecteur PPH2 voie 11 Voie B1 Electroaimant verrouillage levier

S'il n'y a toujours pas sous contact de **+ 12 V** sur la **voie B1** du connecteur de l'électro-aimant de verrouillage du levier, faire un diagnostic de l'Unité de Protection et de Commutation.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison suivante :

Calculateur voie 11 Voie B2 Electrovanne de verrouillage levier

Contrôler entre la **voie 11** du connecteur du calculateur et la **voie 11** du connecteur **PPH2** de l'Unité de Protection et de Commutation, la résistance de l'électroaimant de verrouillage du levier.

La résistance doit être de 40 $\Omega \pm 4 \Omega$ à une température d'environ 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, remplacer l'électroaimant de verrouillage du levier.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



INFORMATION MULTIPLEXEE COUPLE MOTEUR

DF109 PRESENT OU MEMORISE 1.DEF: Cohérence 2.DEF: Couple réel 3.DEF: Couple anticipé

4.DEF: Couple hors réduction

5.DEF: Couple demandé non réalisable

6.DEF : Couple minimum non émis par le calculateur contrôle moteur 7.DEF : Couple maximum non émis par le calculateur contrôle moteur

8.DEF : Acquittement requête de couple

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le diagnostic "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système d'injection.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Injection".

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF112 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUITS ELECTROVANNES DE SEQUENCE "EVS6"

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CC : Court-circuit

CONSIGNES

Si le défaut **DF012 "Alimentation des électrovannes"** est présent ou mémorisé, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à l'utilisation de la commande AC024 ("Commande séquentielle des actuateurs").

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "Connecteur modulaire")

Calculateur voie 1 Voie B3 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 14 Voie B2 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les voies 14 et 1 du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 6 soit de 40 $\Omega \pm 2 \Omega$ à environ 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF114 PRESENT
OU
MEMORISE

POSITION PEDALE MULTIPLEXEE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le diagnostic "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système d'injection.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Injection".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF116
PRESENT
OU
MEMORISE

INFORMATION REGIME MOTEUR MULTIPLEXEE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le diagnostic "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système d'injection.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Injection".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF117 PRESENT OU MEMORISE INFORMATION ROUE AR. GAUCHE MULTIPLEXEE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF118 PRESENT OU MEMORISE INFORMATION ROUE AR. DROITE MULTIPLEXEE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF119 PRESENT OU MEMORISE POSITION PEDALE DE FREIN MULTIPLEXEE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF122 PRESENT
OU
MEMORISE

LIAISON CALCULATEUR HABITACLE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le diagnostic "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic de **l'Unité Centrale Habitacle**. Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre **"Unité Centrale Habitacle"**.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF123 PRESENT
OU
MEMORISE

LIAISON CALCULATEUR ABS

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF129 PRESENT
OU
MEMORISE

CONTROLE DE TRAJECTOIRE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF131
PRESENT
OU
MEMORISE

CON

GLISSEMENT

SIGNES	Faire un diagnostic du système d'injection et s'assurer de son parfait fonctionnement			
ISIGNES	Traiter tous les autres défauts en priorité.			
	Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier.			

Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie sur le capteur régime turbine, appliquer l'interprétation du défaut **DF038 "Circuit capteur régime turbine"**.

Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie sur l'information vitesse véhicule, appliquer l'interprétation du défaut **DF048 "Information vitesse véhicule"**.

Effectuer le chapitre "Contrôle de conformité" pour détecter une éventuelle anomalie.

Si le problème n'est pas résolu, un frein ou un embrayage de la boîte de vitesses est certainement défectueux. Contacter votre Techline.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF174 PRESENT
OU
MEMORISE

DETECTION DEFAUT ABS

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF175
PRESENT
ΟU
MEMORISE

INFORMATION VITESSE ROUE AV. GAUCHE MULTIPLEXEE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF176 PRESENT OU MEMORISE INFORMATION VITESSE ROUE AV. DROITE MULTIPLEXEE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et Contrôle dynamique de conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact. Effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF177
PRESENT
OU
MEMORISE

SURCHAUFFE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

	Faire un diagnostic du système d'injection et s'assurer de son parfait fonctionnement		
CONSIGNES	Si les défauts suivants sont présents ou mémorisés, les traiter en priorité : DF003 - DF005 - DF016 - DF017 - DF018 - DF020 - DF023 - DF024 - DF036 - DF049 - DF131 Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier.		

Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie sur le capteur de température d'huile de boîte, appliquer l'interprétation du défaut DF023 "Capteur température d'huile de boîte".

Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie sur l'électrovanne débit échangeur, appliquer l'interprétation du défaut DF017 "Circuit électrovanne débit échangeur".

Contrôler la qualité et le niveau d'huile de la boîte de vitesses.

Si une intervention est nécessaire, consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Vidange-Remplissage-Niveaux".

Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile sur la boîte de vitesses.

Vérifier que l'échangeur eau-huile ne soit pas bouché.

Si le problème n'est toujours pas résolu, il y a certainement une panne mécanique ou hydraulique. Traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés et couper le contact.

Effectuer un essai routier.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés).

Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis.

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.

Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

ECRAN PRINCIPAL

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
1	Régime moteur	PR006:	Régime moteur	0 tr/min	En cas de problème : consulter le diagnostic de ce paramètre.
				"P" si sélecteur sur position "P"	
				"N" si sélecteur sur position "N"	
				"R" si sélecteur sur position "R"	En cas de problème :
2	Position sélecteur de vitesses	ET012:	Position sélecteur de vitesse	"D" si sélecteur sur position "D"	consulter l'interprétation de cet
				"M" si sélecteur sur position "M"	état.
				"M+" si sélecteur sur position "M+"	
				"M-" si sélecteur sur position "M-"	
				"N" pour position "N"	
	Rapport de			"1" pour 1 ^{ère} dépontée	En cas de problème :
3	boîte de vitesses	ET013:	Rapport engagé	"2" pour 2 ^{nde} dépontée	consulter l'interprétation de cet
				"R" pour position marche arrière	état.
4	Alimentation	PR008:	Tension alimentation calculateur	10,5 < X < 16	En cas de problème : consulter l'interprétation de ce paramètre.
5	Vitesse véhicule	PR105 :	Vitesse véhicule	0 km/h	En cas de problème : consulter l'interprétation de ce paramètre.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



	N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés). Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

ECRAN PRINCIPAL (Suite)

Ordre	Fonction		aramètre ou Etat ontrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
		ET142 :	Pédale de frein enfoncée	OUI, si l'on appuie sur la pédale de frein	En cas de problème : consulter
6	Pédale de frein			NON, si l'on n'appuie pas sur la pédale de frein	l'interprétation de cet état.
		ET003:	Contact STOP (ouverture)	ACTIF, si l'on n'appuie pas sur la pédale de frein	En cas de problème : consulter
7	Contacteur de			INACTIF, si l'on appuie sur la pédale de frein	l'interprétation de cet état.
	stop	ET004:	Contact STOP (fermeture)	INACTIF, si l'on n'appuie pas sur la pédale de frein	En cas de problème : consulter
				ACTIF, si l'on appuie sur la pédale de frein	l'interprétation de cet état.
8	Mode de sélection	ET097 :	Mode manuel	INACTIF	ACTIF, si levier sur position "M"
		ET127 :	Contact levier impulsionnel inférieur	OUVERT, FERME, si levier de sélection sur "M-"	En cas de problème : consulter
9	Contacteur levier impulsionnel	ET128 :	Contact levier impulsionnel supérieur	OUVERT, FERME, si le levier de sélection sur "M+"	l'interprétation de cet état.
	iii paisionii ei	ET155 :	Contact troisième imposée	OUVERT	En cas de problème : consulter l'interprétation de cet état.
10	Mode de	ET079:	Mode économique	OUI, si conduite économique	SANS
10	roulage			NON, si conduite sportive	
					DP094101.0

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



	N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés). Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

ECRAN PRINCIPAL (Suite)

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
11	Température d'huile de boîte	PR004 :	Température d'huile de boîte	- 40 < X < 140 °C	En cas de problème : consulter l'interprétation de ce paramètre.
12	Commande EPDE	ET0207:	Commande E.V. pilotage débit échangeur	INACTIF	Si ACTIF , consulter l'interprétation de cet état
13	Huile vieillie	ET079:	Huile vieillie	OUI NON	Pas de méthode de diagnostic pour cet état.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés). Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis. Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

SOUS FONCTION PASSAGE DES RAPPORTS

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
				"P" si sélecteur sur position "P"	
				"N" si sélecteur sur position "N"	
				"R" si sélecteur sur position "R"	En cas de problème :
1	Position sélecteur de vitesse	ET012:	Position sélecteur de vitesse	"D" si sélecteur sur position "D"	consulter l'interprétation de cet
				"M" si sélecteur sur position "M"	état.
				"M+" si sélecteur sur position "M+"	
				"M-" si sélecteur sur position "M-"	
		ET013:	Rapport engagé	"N" pour position neutre	
2	Rapport de boîte de			"1" pour 1 ^{ère} dépontée	En cas de problème : consulter
	vitesses			"2" pour 2 ^{nde} dépontée	l'interprétation de cet état.
				"R" pour marche arrière	
3	Vitesse véhicule	PR105:	Vitesse véhicule	0 km/h	En cas de problème : consulter l'interprétation de ce paramètre.
4	Régime moteur	PR006:	Régime moteur	0 tr/min	En cas de problème : consulter l'interprétation de ce paramètre.
5	Pression d'huile	PR003:	Pression d'huile	X < 0,2 bar	En cas de problème : consulter l'interprétation de ce paramètre.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés). Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis. Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

SOUS FONCTION PASSAGE DES RAPPORTS (Suite)

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
		ET021 :	Commande électrovanne séquence 1	INACTIVE	
		ET022 :	Commande électrovanne séquence 2	INACTIVE	
		ET023:	Commande électrovanne séquence 3	ACTIVE	En cas de problème : consulter
7	Commande	ET024 :	Commande électrovanne séquence 4	INACTIVE	l'interprétation de ces états.
,	électrovannes	ET025 :	Commande électrovanne séquence 5	INACTIVE	
		ET026 :	Commande électrovanne séquence 6	INACTIVE	
		AC024 :	Commande séquentielle des actuateurs	Commande permettant de piloter toutes les électrovannes	En cas de problème : consulter l'interprétation de cette commande.
				levier en position "P"	En cas de problème :
8	Contacteur multifonctions	ET123 :	Contacteur multifonction S2	FERME	consulter l'interprétation de
	multilonictions	ET124 :	Contacteur multifonction S3	OUVERT	ces états.
		ET125 :	Contacteur multifonction S4	OUVERT	
9	Alimentations	ET001:	Alimentation électrovannes	PRESENTE	En cas de problème : consulter l'interprétation de ces états.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



	N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés). Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

SOUS FONCTION PASSAGE DES RAPPORTS (Suite)

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
10	Mode de sélection	ET097 :	Mode manuel	INACTIF ACTIF, si levier sur position "M"	En cas de problème : consulter l'interprétation de ces états.
		ET127 :	Contact levier	OUVERT	
			impulsionnel inférieur	FERME, si levier de sélection sur "M-"	En cas de problème :
11	Contacteur levier	ET128 :	Contact levier	INACTIF	consulter
	impulsionnel		impulsionnel supérieur	FERME, si levier de sélection sur "M+"	l'interprétation de ces états.
		ET155 :	Contact troisième imposée	OUVERT	

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



	N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés). Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

SOUS FONCTION REGULATION PRESSION

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
1	Rapport de boîte de vitesses	ET013:	Rapport engagé	"N" pour position neutre "1" pour 1 ^{ère} dépontée "2" pour 2 ^{nde} dépontée "R" pour position marche arrière	En cas de problème : consulter l'interprétation de cet état.
2	Régime moteur	PR006:	Régime moteur	0 tr/min	En cas de problème : consulter l'interprétation du défaut DF115.
		PR003:	Pression d'huile	X < 0,2 bar	En cas de problème : consulter l'interprétation de ce paramètre.
3	Pression d'huile	PR138 :	Pression de consigne	21 bars	Rien à signaler.
		PR146 :	Ecart entre consigne et pression d'huile	X = PR138 - PR003	Rien à signaler.
4	Température d'huile	PR004:	Température d'huile de boîte	- 40 < X < 140 °C	En cas de problème : consulter l'interprétation de ce paramètre.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



	N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés). Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.

SOUS FONCTION VERROU. LEVIER SELECTION

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
				"P" si sélecteur sur position "P"	
				"N" si sélecteur sur position "N"	
				"R" si sélecteur sur position "R"	
1	Sélecteur de vitesse	ET012 :	Position sélecteur de vitesse	"D" si sélecteur sur position "D"	En cas de problème : consulter l'interprétation de cet état.
				"M" si sélecteur sur position "M"	
				"M+" si sélecteur sur position "M+"	
				"M-" si sélecteur sur position "M-"	
		ET142 :	Pédale de frein enfoncée	OUI, en cas d'appui sur la pédale de frein	En cas de problème : consulter l'interprétation
				NON, sans appui sur la pédale de frein	de cet état.
2	Pédale de	ET003:	Contact STOP (ouverture)	ACTIF, sans appui sur la pédale de frein	En cas de problème : consulter l'interprétation
_	frein			INACTIF, en cas d'appui sur la pédale de frein	de cet état.
	ET004:	Contact STOP (fermeture)	INACTIF, sans appui sur la pédale de frein	En cas de problème : consulter l'interprétation	
				ACTIF, en cas d'appui sur la pédale de frein	de cet état.
3	Verrouillage levier de	ET157 :	Déverrouillage levier de vitesses	OUI, en cas d'appui sur la pédale de frein	
Ĵ	vitesses			NON, sans appui sur la pédale de frein	

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES	N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés). Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis.		
	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le manuel de réparation.		
	indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le		

SOUS FONCTION VERROU. LEVIER SELECTION

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
				En position "P"	
4	Contacteur multifonction			OUVERT	
		ET123 :	Contacteur multifonction S2		En cas de problème : consulter l'interprétation de ces états.
		ET124 :	Contacteur multifonction S3	OUVERT	
		ET125 :	Contacteur multifonction S4	OUVERT	
5	Mode de passage des vitesses	ET097 :	Mode manuel	ACTIF, si levier de sélection en position "M", "M+" ou "M-"	En cas de problème : consulter l'interprétation de cet état.
				INACTIF, si levier de sélection en position "P", "R", "N" ou "D"	
6	levier impulsionnel	ET127 :	Contact levier impulsionnel inférieur	FERME, si levier en position "M-"	
				OUVERT, si le levier dans une position différente de "M-"	En cas de problème : consulter
		ET128 :	Contact levier impulsionnel supérieur	FERME, si levier en position "M+"	l'interprétation de ces états.
				OUVERT, si le levier dans une position différente de "M+"	

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Contrôle de conformité



	N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic (pas de défauts présents ou mémorisés). Conditions d'application : moteur arrêté, contact mis.		
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le		
	manuel de réparation.		

SOUS FONCTION DEPONTAGE/PONTAGE

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
1	Régimes de rotation	PR006 :	Régime moteur	0 tr/min.	En cas de problème, consulter l'interprétation de ce paramètre.
		PR007 :	Régime turbine	0 tr/min.	En cas de problème, consulter l'interprétation de ce paramètre.
		PR128 :	Ecart régime turbine/ régime moteur	0 tr/min.	En cas de problème, consulter l'interprétation de ce paramètre.
2	Pression d'huile	PR003:	Pression d'huile	X < 0,2 bar	En cas de problème, consulter l'interprétation de ce paramètre.
		PR138 :	Pression de consigne	21 bars	Rien à signaler.
		PR146 :	Ecart entre consigne et pression d'huile	X = PR138 - PR003	Rien à signaler.
3	Convertisseur de couple	ET071 :	Convertisseur de couple	INACTIF	En cas de problème, consulter l'interprétation de cet état.
4	Température d'huile	PR004 :	Température d'huile de boîte	- 40 < X < 140 °C	En cas de problème, consulter l'interprétation de cet paramètre.
		ET010 :	Information huile trop chaude	OUI/NON	OUI, si la température de l'huile est > 140 °C
5	Mode de roulage	ET079:	Mode économique	OUI si conduite économique	Rien à signaler.
				NON, si conduite sportive	
					DP094101.0

ET127


ET128

ET142

ET157

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Tableau récapitulatif des états



Libellé des états ET001 Alimentation électrovannes ET003 Contact stop (ouverture) ET010 Information huile trop chaude ET012 Position sélecteur de vitesses ET013 Rapport engagé ET020 Commande électrovanne pilotage débit échangeur (EPDE) ET021 Commande électrovanne séquence 1 **ET022** Commande électrovanne séquence 2 **ET023** Commande électrovanne séquence 3 ET024 Commande électrovanne séquence 4 ET025 Commande électrovanne séquence 5 **ET026** Commande électrovanne séquence 6 ET071 Convertisseur de couple ET097 Mode manuel ET123 Contacteur multifonction S2 ET124 Contacteur multifonction S3 Contacteur multifonction S4 ET125

Contact levier impulsionnel inférieur

Contact levier impulsionnel supérieur

Déverrouillage levier de vitesses

Pédale de frein enfoncée

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET001	ALIMENTATION ELECTROVANNES
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Forcer l'alimentation des électrovannes en effectuant la commande AC024 "Commande séquentielle des actuateurs" décrite dans la partie "Traitement des modes commande". Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des voies des électrovannes. (Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "connecteur modulaire". Sous tension:

- Electrovanne "ACTIVE", il doit y avoir une tension de 0 V aux bornes de l'électrovanne.
- Electrovanne "INAVTIVE", il doit y avoir une tension de 12 V aux bornes de l'électrovanne.

Rebrancher le "connecteur modulaire" et vérifier que le courant de commande d'une électrovanne est de 250 mA lorsque l'électrovanne est "ACTIVE".

Si l'état ne fonctionne pas correctement, appliquer la démarche du défaut DF012 "Alimentation des E.V.S".

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET003	
CONSIGNES Au	ucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier que l'état soit "ACTIF" pédale relâchée, et passe "INACTIF" lorsque l'on appuie sur la pédale de frein.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du contacteur de stop.

Vérifier le positionnement, le réglage et le bon fonctionnement du contacteur de stop.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie 16 — Voie 3 contacteur de stop

Remettre en état si nécessaire.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué, remplacer le capteur.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET010	INFORMATION HUILE TROP CHAUDE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique une température d'huile supérieure à la température normale de fonctionnement.

L'état est à NON si la température d'huile de boîte est inférieure à 140 °C.

L'état passe à OUI lorsque la température d'huile de boîte devient supérieure à 140 °C.

Lorsque l'état est passé à "OUI", il faut une température d'huile inférieure à 130 °C pour faire passer l'état à "NON".

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut **DF177 "Surchauffe transmission automatique"**.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Interprétation des états



ET012	POSITION SELECTEUR DE VITESSE	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
POSITION LEVIER "P"-"R"-"N"-"D"	Contrôler la propreté, l'état et la fixation du contacteur multifonction de la boîte automatique. Contrôler le réglage de la commande pour cela, consulter le manuel de réparation.	
	Débrancher la batterie. Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique du connecteur "A". (Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "Connecteur modulaire").	
	Effectuer les contrôles suivants sur le contacteur multifonction :	
	Continuités: Levier en position "P", voie A10 Levier en position "R", voie A10, A11, A12 Levier en position "N", voie A11 Levier en position "D", voie A12 voie A7 Levier A7	
	Isolements: Levier en position "P", voie A9, A11, A12 Levier en position "R", voie A9 Levier en position "N", voie A9, A10, A12 Levier en position "D", voie A9, A10, A11 voie A7	
	Débrancher le contacteur multifonction. Brancher le "bornier universel Elé. 1681" à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons entre : Calculateur voie 31 Voie A10 contacteur multifonction Calculateur voie 32 Voie A11 contacteur multifonction Calculateur voie 33 Voie A12 contacteur multifonction Calculateur voie 42 Voie A7 contacteur multifonction	

APRES	
REPARATION	

Reprendre le contrôle de conformité au début.

Remettre en état si nécessaire.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET012 (SUITE)	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
LEVIER POSITION	Vérifier la propreté et l'état de la connectique du module contacteur impulsionnel.
"M" Incrémentation "M+" ET "M-"	Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Prendre le "Bornier universel Elé. 1681 ". Vérifier l'isolement, la continuité et
	l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie 36 Calculateur voie 37 Voie A3 Module contacteur impulsionnel Voie A2 Module contacteur impulsionnel Remettre en état si nécessaire.
	Si le défaut est toujours présent, changer le module contacteur impulsionnel.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET013	RAPPORT ENGAGE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

"1" pour 1^{ère} dépontée
"2" pour 2^{ème} dépontée
"3" pour 3^{ème} dépontée
"4" pour 4^{ème} dépontée
"4P" pour 4^{ème} pontée
"4P" pour 4^{ème} pontée
"R" pour marche arrière
"2G" pour 2^{ème} glissante
"MD" pour la position refuge
"N" pour position neutre

Si le problème rencontré vient du pontage du convertisseur, appliquer l'interprétation des défauts **DF016** "Circuit électrovanne pontage", **DF018** "Glissement pontage" et **DF120** "Glissement piloté".

Si le problème vient du rapport engagé, faire un diagnostic du contacteur multifonction. Vérifier que les états **ET123**, **ET124**, **ET125** et **ET126** fonctionnent correctement. Vérifier le réglage du contacteur multifonction.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET020	COMMANDE E.V. PILOTAGE DEBIT ECHANGEUR

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

L'électrovanne de pilotage débit échangeur est "ACTIVE" si la température de l'huile de boîte est supérieure à **100 °C** et la vitesse de rotation du moteur supérieure à **2000 tr/min**.

Dans les autres cas de figure, l'électrovanne reste inactive.

Effectuer la commande **AC024** "Commande séquentielle des actuateurs" et vérifier que l'état de la commande passe d'"INACTIF" à "ACTIF".

Sous tension, électrovanne "ACTIVE" nous devons avoir une tension de 0 V.

Sous tension, électrovanne "INACTIVE" nos devons avoir une tension de 12 V.

Rebrancher le calculateur.

Activer les électrovannes par la commande **AC024 "Commande séquentielle des actuateurs"** et contrôler le courant de l'électrovanne.

Si le courant est de 260 mA, l'électrovanne fonctionne correctement.

Si le courant est inférieur, contrôler la connectique et le faisceau du calculateur jusqu'à l'électrovanne de débit échangeur.

Si la commande ne change pas d'état, appliquer l'interprétation du défaut **DF017 "Circuit électrovanne débit échangeur"**.

Après avoir effectué la démarche de diagnostic du défaut **DF017 "Circuit électrovanne débit échangeur"**, si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



	COMMANDE ELECTROVANNE SEQUENCE 1
ET021	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique l'état de l'électrovanne : "ACTIVE / INACTIVE". Cet état doit être "INACTIVE" pour toutes les positions levier.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler la continuité entre la **voie 9** du connecteur du calculateur et la **voie B8** du "connecteur modulaire". Contrôler entre les **voies 1 et 9** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 1 soit de $40 \Omega \pm 2 \Omega$ à environ $20 ^\circ C$.

Si la résistance est supérieure à **50** Ω , contrôler le faisceau, le connecteur du calculateur et le "connecteur modulaire".

Rebrancher le calculateur.

Activer les électrovannes par la commande **AC024** "Commande séquentielle des actuateurs" et mesurer le courant de électrovannes.

- Si le courant est de 250 mA, l'électrovanne fonctionne correctement.
- Si le courant est inférieur, contrôler la connectique et le faisceau du calculateur jusqu'à l'électrovanne.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut **DF085** "Circuit électrovanne de séquence E.V.S.1".

Si le problème n'est toujours pas résolu, remplacer l'interface électro-hydraulique.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



	COMMANDE ELECTROVANNE SEQUENCE 2
ET022	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique l'état de l'électrovanne.

Cet état doit être "INACTIVE" lorsque le levier de sélection se trouve dans les positions : "P", "R", "N", "D". Cet état doit être "ACTIVE" lorsque le levier de sélection se trouve dans les positions : "M", "M+", "M-".

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler la **continuité** entre la **voie 9** du connecteur du calculateur et la **voie B8** du "connecteur modulaire". Contrôler entre les **voies 1 et 9** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 2 soit de **40** $\Omega \pm 2$ Ω à environ **20** °C.

Si la résistance est supérieure à 50 Ω , contrôler le faisceau, le connecteur du calculateur et le "connecteur modulaire".

Rebrancher le calculateur.

Activer les électrovannes par la commande **AC024** "Commande séquentielle des actuateurs" et mesurer le courant des électrovannes.

- Si le courant est de **250 mA**, l'électrovanne fonctionne correctement.
- Si le courant est inférieur, contrôler la connectique et le faisceau du calculateur jusqu'à l'électrovanne.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut **DF086 "Circuit électrovanne de séquence E.V.S.2"**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, remplacer l'interface électro-hydraulique.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



FT000	COMMANDE ELECTROVANNE SEQUENCE 3
ET023	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique l'état de l'électrovanne.

Cet état doit être "INACTIVE" lorsque le levier de sélection se trouve dans les positions : "R", "M+", "M-". Cet état doit être "ACTIVE" lorsque le levier de sélection se trouve dans les positions : "P", "N", "D", "M".

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler la **continuité** entre la **voie** 7 du connecteur du calculateur et la **voie** B10 du "connecteur modulaire". Contrôler entre les **voies** 1 et 7 du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 3 soit de 40 $\Omega \pm 2 \Omega$ à environ 20 °C.

Si la résistance est supérieure à 50 Ω , contrôler le faisceau, le connecteur du calculateur et le "connecteur modulaire".

Rebrancher le calculateur.

Activer les électrovannes par la commande **AC024** "Commande séquentielle des actuateurs" et mesurer le courant des électrovannes.

- Si le courant est de **250 mA**, l'électrovanne fonctionne correctement.
- Si le courant est inférieur, contrôler la connectique et le faisceau du calculateur jusqu'à l'électrovanne.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut **DF087 "Circuit électrovanne de séquence E.V.S.3"**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, remplacer l'interface électro-hydraulique.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET024	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique l'état de l'électrovanne.

Cet état doit être "INACTIVE" lorsque le levier de sélection se trouve dans les positions : "P", "R", "N". Cet état doit être "ACTIVE" lorsque le levier de sélection se trouve dans les positions : "M", "M+", "M-".

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler la **continuité** entre la **voie 8** du connecteur du calculateur et la **voie B7** du "connecteur modulaire". Contrôler entre les **voies 1 et 8** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 4 soit de $40 \Omega \pm 2 \Omega$ à environ $20 \, ^\circ$ C.

Si la résistance est supérieure à 50 Ω , contrôler le faisceau, le connecteur du calculateur et le "connecteur modulaire".

Rebrancher le calculateur.

Activer les électrovannes par la commande **AC024 "Commande séquentielle des actuateurs"** et mesurer le courant de l'électrovanne.

- Si le courant est de **250 mA**, l'électrovanne fonctionne correctement.
- Si le courant est inférieur, contrôler la connectique et le faisceau du calculateur jusqu'à l'électrovanne.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut **DF089 "Circuit électrovanne de séquence E.V.S.4"**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, remplacer l'interface électro-hydraulique.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



FT005	COMMANDE ELECTROVANNE SEQUENCE 5
ET025	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique l'état de l'électrovanne.

Cet état doit être "**INACTIVE**" lorsque le levier de sélection se trouve dans les positions : "**P**", "**R**", "**M+**", "**M+**". Cet état doit être "**ACTIVE**" lorsque le levier de sélection se trouve dans les positions : "**D**", "**M**".

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler la **continuité** entre la **voie 13** du connecteur du calculateur et la **voie B5** du "connecteur modulaire". Contrôler entre les **voies 14 et 1** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 5 soit de **40** $\Omega \pm 2$ Ω à environ **20** °C.

Si la résistance est supérieure à 50Ω , contrôler le faisceau, le connecteur du calculateur et le "connecteur modulaire".

Rebrancher le calculateur.

Activer les électrovannes par la commande **AC024 "Commande séquentielle des actuateurs"** et mesurer le courant des électrovannes.

- Si le courant est de **250 mA**, l'électrovanne fonctionne correctement.
- Si le courant est inférieur, contrôler la connectique et le faisceau du calculateur jusqu'à l'électrovanne.

Si l'état ne fonctionne toujours pas : appliquer l'interprétation du défaut **DF088 "Circuit électrovanne de séquence E.V.S.5"**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, remplacer l'interface électro-hydraulique.

APRES REPARATION Reprendre le contrôle de conformité au début. Vérifier que tous les rapports montent et descendent correctement.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET026	COMMANDE ELECTROVANNE SEQUENCE 6

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique l'état de l'électrovanne : "ACTIVE / INACTIVE".

Cet état doit être "INACTIVE" pour toutes les positions du levier de sélection sur rapport établi.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler la **continuité** entre la **voie 14** du connecteur du calculateur et la **voie B2** du "connecteur modulaire". Contrôler entre les **voies 14 et 1** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de séquence n° 6 soit de **40** $\Omega \pm 2$ Ω à environ **20** °C.

Si la résistance est supérieure à **50** Ω , contrôler le faisceau, le connecteur du calculateur et le "connecteur modulaire".

Rebrancher le calculateur.

Activer les électrovannes par la commande **AC024** "Commande séquentielle des actuateurs" et mesurer le courant des électrovannes.

- Si le courant est de 250 mA, l'électrovanne fonctionne correctement.
- Si le courant est inférieur, contrôler la connectique et le faisceau du calculateur jusqu'à l'électrovanne.

Si l'état ne fonctionne toujours pas : appliquer l'interprétation du défaut **DF112 "Circuit électrovanne de séquence E.V.S.6"**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, remplacer l'interface électro-hydraulique.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET071	CONVERTISSEUR DE COUPLE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique l'état du convertisseur de couple.

Cet état doit être "ACTIF" lorsque le véhicule roule en rapport établi.

Cet état doit être "INACTIF" en phase de démarrage, lors d'un changement de rapport ou véhicule à l'arrêt.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut **DF016 "Circuit électrovanne de pontage convertisseur"**.

Si le défaut persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

CONSIGNES

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



	MODE MANUEL
ET097	

Cet état indique la position du levier de sélection.

Cet état doit être "ACTIF" lorsque le levier de sélection se trouve sur la position "M", "M+" ou "M-". Cet état doit être "INACTIVE" lorsque le levier de sélection se trouve sur les positions "P", "R", "N" ou "D".

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut **DF093 "Circuit commandes manuelles impulsionnelles"**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, remplacer le module contacteur impulsionnel.

Si le défaut persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Reprendre le contrôle de conformité au début. Vérifier que tous les rapports montent et descendent correctement en mode automatique et en mode impulsionnel.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET123	CONTACTEUR MULTIFONCTIONS S2
ET124	CONTACTEUR MULTIFONCTIONS S3
ET125	CONTACTEUR MULTIFONCTIONS S4

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Le contact S1 du contacteur multifonction n'est pas connecté sur ce véhicule.

Ces états indiquent les états des différents contacts du contacteur multifonctions pour chaque position du sélecteur de vitesse.

L'état des contacteurs est "OUVERT" ou "FERME" (voir tableau ci-dessous).

	S2	S3	S4
Р	FERME	OUVERT	OUVERT
R	FERME	FERME	FERME
N	OUVERT	FERME	OUVERT
D	OUVERT	OUVERT	FERME
М	OUVERT	OUVERT	FERME
M+	OUVERT	OUVERT	FERME
M-	OUVERT	OUVERT	FERME

Si un état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut :

- DF008 "Contacteur multifonction position intermédiaire".

Si après ces contrôles les états ET123, ET124 et ET125 ne sont pas corrects, remplacer le contacteur multifonction.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET127	CONTACT LEVIER IMPULSIONNEL INFERIEUR
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique l'état du contacteur levier impulsionnel inférieur.

Cet état doit être "FERME" lorsque l'on maintient le levier de sélection sur la position "M-".

Cet état doit être "OUVERT" lorsque le levier de sélection se trouve sur une position différente de "M-".

Vérifier l'alimentation du contacteur impulsionnel, + 12 V sur la voie B1 et la masse sur la voie A2 du contacteur impulsionnel.

Levier de vitesse sur position "M", mesurer la tension entre :

Contacteur impulsionnel voie B5 — Masse Contacteur impulsionnel voie B6 — Masse

Si au moins une des valeurs mesurée est à + 12 V, remplacer le contacteur impulsionnel.

Si les valeurs sont à 0 V, vérifier la cohérence des positions levier de vitesse avec l'affichage au tableau de bord.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut DF093 "Circuit commandes manuelles impulsionnelles".

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET128	CONTACT LEVIER IMPULSIONNEL SUPERIEUR
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique l'état du contacteur levier impulsionnel supérieur.

Cet état doit être "FERME" lorsque le levier de sélection se trouve sur la position "M+".

Cet état doit être "OUVERT" lorsque le levier de sélection se trouve sur une position différente de "M+".

Vérifier l'alimentation du contacteur impulsionnel, + 12 V sur la voie B1 et la masse sur la voie A2 du contacteur impulsionnel.

Levier de vitesse sur position "M", mesurer la tension entre :

Contacteur impulsionnel voie B5 — Masse Contacteur impulsionnel voie B6 — Masse

Si au moins une des valeurs mesurées est à + 12 V, remplacer le contacteur impulsionnel.

Si les valeurs sont à 0 V, vérifier la cohérence des positons levier de vitesse avec l'affichage au tableau de bord.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut DF093 "Circuit commandes manuelles impulsionnelles".

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



ET142	PEDALE DE FREIN ENFONCEE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique la position de la pédale de frein.

L'état est "OUI" si l'on appuie sur la pédale de frein.

L'état est "NON" si l'on n'appuie pas sur la pédale de frein.

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué ci-dessus, appliquer l'interprétation du défaut **DF119 "Position pédale de frein"**.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison suivante :

Calculateur voie 16 Voie 3 Contacteur de stop

Si le problème n'est toujours pas résolu, remplacer le capteur de frein.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Interprétation des états



	DEVERROUILLAGE LEVIER DE VITESSES
ET157	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état indique si le levier de vitesse est déverrouillé ou non.

Levier en position "P".

L'état est "OUI" si l'on appuie sur la pédale de frein.

L'état est "NON" si l'on n'appuie pas sur la pédale de frein.

Levier sur une position différente de "P".

L'état est à "OUI" que l'on appuie ou non sur la pédale de frein.

Vérifier que le levier est en position "P" au tableau de bord.

Vérifier que lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, le message "Appuyer sur la pédale de frein" disparaît du tableau de bord.

Contrôler le fonctionnement du levier de vitesse jusqu'au contacteur multifonctions.

Régler le câble si nécessaire.

Vérifier le bon fonctionnement des ET154, ET123, ET124 et ET125 "Contacteur multifonction".

Si l'état ne fonctionne pas comme indiqué : appliquer l'interprétation du défaut **DF095 "Circuit électroaimant blocage levier de sélection"**.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Tableau récapitulatif des paramètres



Libellé des paramètres	
PR003	Pression d'huile
PR004	Température d'huile de boîte
PR007	Régime turbine
PR008	tension alimentation calculateur
PR105	Vitesse véhicule
PR128	Ecart régime turbine/régime moteur

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR003	PRESSION D'HUILE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "connecteur modulaire").

Calculateur voie 24

Calculateur voie 55

Calculateur voie 25

Voie C1 Connecteur modulaire prise mâle

Voie C2 Connecteur modulaire prise mâle

Calculateur voie 25

Voie B9 Connecteur modulaire prise mâle

Calculateur voie 26

Voie B12 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les **voies 24 et 25** du connecteur du calculateur, que la résistance du capteur de pression d'huile soit d'environ **20** $K\Omega$.

Si la valeur n'est pas conforme, changer le capteur.

Contrôler entre les **voies 20 et 26** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de modulation de pression soit de 1 $\Omega \pm 0.2 \Omega$ à environ 23 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Contrôler la qualité et le niveau d'huile de la boîte de vitesses.

Si une intervention est nécessaire, consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Vidange-Remplissage-Niveaux".


Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile sur la boîte de vitesses.

(suite page suivante)

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



|--|

Consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Prise de pression de ligne".

Mettre en place le manomètre pour mesurer la pression de ligne.

Moteur chaud avec une température d'huile de boîte de vitesse comprise entre **60 et 80 °C**, mesurer l'écart entre le capteur pression de ligne (**PR003**) et le manomètre dans les conditions suivantes :

- moteur arrêté le manomètre doit indiquer une pression résiduelle d'environ **0,2 bar**.
- Si la mesure du capteur est différente de plus de 0,2 bar, remplacer le capteur.
- moteur tournant à environ 1200 tr/mn la pression doit atteindre 7 bars sur le manomètre.
- Si la mesure du capteur est différente de plus de **0,8 bar**, remplacer le capteur.

Moteur chaud avec une température d'huile de boîte de vitesse comprise entre 60 et 80 °C.

Mesurer les valeurs de pression de ligne dans les conditions suivantes :

- levier de vitesse sur "P" ou "N" et régime moteur à 2000 tr/mn, la pression doit être entre 2,6 et 3,2 bars.
- levier de vitesse sur "R" et régime moteur à 2000 tr/mn, la pression doit être supérieur à 4 bar.
- levier de vitesse sur "D" et régime moteur à 2000 tr/mn, la pression sur le premier rapport doit être supérieure à 7 bars.

Si les valeurs ne sont pas conformes, il y a un problème interne à la boîte de vitesse.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR004	TEMPERATURE D'HUILE DE BOITE

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Débrancher la batterie.

CONSIGNES

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel **Elé. 1681**". Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le positionnement de la connectique du "connecteur modulaire").

Calculateur voie 53 Voie B4 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 54 Voie B1 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 12 Voie E1 Connecteur modulaire prise mâle
Calculateur voie 2 Voie E2 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les **voies 53 et 54** du connecteur du calculateur, la résistance du capteur de pression d'huile. La résistance doit être comprise entre **2360 et 2660** Ω à une température de **20** °C et entre **290 et 327** Ω à une température de **80** °C.

Si la valeur n'est pas conforme, le capteur ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les **voies 12 et 2** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne débit échangeur soit de $40 \Omega \pm 4 \Omega$ à une température d'environ $20 \,^{\circ}$ C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau est détérioré.

Vérifier que l'échangeur eau/huile ne soit pas bouché.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



	REGIME TURBINE
PR007	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôler le montage du capteur de régime turbine.

Débrancher la batterie.

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement, la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le référencement de la connectique du "connecteur modulaire").

Calculateur voie 45 Voie D1 Connecteur modulaire prise mâle Calculateur voie 46 Voie D2 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les **voies 45 et 46** du connecteur du calculateur, que la résistance du capteur de vitesse turbine soit d'environ 300 $\Omega \pm 40 \Omega$.


Si la valeur n'est pas conforme, le capteur ou le faisceau est détérioré. Remplacer l'élément en cause.

Si après le remplacement du capteur le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Tout consommateur éteint.

Effectuer un contrôle complet de la batterie et du circuit de charge. (Voir les valeurs dans le manuel de réparation)

Débrancher le calculateur.

Vérifier l'état et la propreté des contacts.

S'assurer que la liaison masse calculateur sur le longeron avant gauche du véhicule soit parfaite.

Contrôler dans l'Unité de Protection et de Commutation, le fusible **20 A** d'alimentation permanente du calculateur référencé **"15"**. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler dans l'Unité de Protection et de Commutation, le fusible **5 A** d'alimentation après contact du calculateur référencé **"5H"**. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher dans l'Unité de Protection et de Commutation le connecteur référencé "PPM2".

Prendre le "Bornier universel Elé 1681". Vérifier l'isolement, la continuité des liaisons suivantes :

Calculateur voie 56 Voie 1 Connecteur PPM2
Calculateur voie 27 Voie 10 Connecteur PPM2

Calculateur voie 28 — Masse électronique longeron avant gauche 2

Rebrancher la batterie.

Vérifier sous contact, la présence de + 12 V sur les voies 56 et 27 du connecteur du calculateur.

S'il n'y a pas de + 12 V, il y a une panne dans l'unité de Protection et de Commutation.

Faire un diagnostic de l'Unité de Protection et de Commutation.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR105	VITESSE VEHICULE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation 366, le chapitre "Réseau multiplexé".


Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système **Antiblocage des roues et contrôle dynamique de la conduite**.

Consulter dans le Manuel de Réparation, le chapitre "Antiblocage des roues - contrôle dynamique de la conduite".

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR128

ECART REGIME TURBINE / REGIME MOTEUR

Faire un diagnostic du système d'injection et s'assurer de son parfait fonctionnement.

Contrôler la qualité et le niveau d'huile de la boîte de vitesses.

Si une intervention est nécessaire, consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Vidange-Remplissage-Niveaux".

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile sur la boîte de vitesses.

Débrancher la batterie.

CONSIGNES

Débrancher le "Connecteur modulaire" et vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Prendre le "Bornier universel Elé. 1681". Vérifier l'isolement, la continuité des liaisons suivantes :

(Voir dans le chapitre "Fonctionnement système et affectation des voies" le référencement de la connectique du "connecteur modulaire").

Calculateur voie 45

Calculateur voie 46

Voie D1 Connecteur modulaire prise mâle

Voie D2 Connecteur modulaire prise mâle

Calculateur voie 19

Voie B6 Connecteur modulaire prise mâle

Calculateur voie 26

Voie B12 Connecteur modulaire prise mâle

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre le **voies 45 et 46** du connecteur du calculateur, que la résistance du capteur de régime turbine soit d'environ $300 \Omega \pm 40 \Omega$ à une température d'environ $20 ^{\circ}$ C.

Si la valeur n'est pas conforme, le capteur ou le faisceau est détérioré.

Rebrancher le "Connecteur modulaire".

Contrôler entre les **voies 19 et 26** du connecteur du calculateur, que la résistance de l'électrovanne de pontage du convertisseur soit de 1 $\Omega \pm 0.2 \Omega$ à une température d'environ 20 °C.

Si la valeur n'est pas conforme, l'électrovanne ou le faisceau de l'interface électro-hydraulique est détérioré.

Exécuter le contrôle du point de calage convertisseur.

Suivre la méthode dans le Manuel de Réparation au chapitre "Contrôle de point de calage du convertisseur".

Consulter le Manuel de réparation au chapitre "Prise de pression de ligne".

Mettre en place le manomètre pour mesurer la pression de ligne.

Moteur chaud avec une température d'huile de boîte de vitesse comprise entre 60 et 80 °C.

Mesurer les valeurs de pression de ligne dans les conditions suivantes :

- levier de vitesse sur "P" ou "N" et régime moteur à 2000 tr/mn, la pression doit être entre 2,6 et 3,2 bars.
- levier de vitesse sur "R" et régime moteur à 2000 tr/mn, la pression doit être supérieur à 4 bars.
- levier de vitesse sur "D" et régime moteur à 2000 tr/mn, la pression sur le premier rapport doit être supérieur à 7 bars.

Si les valeurs ne sont pas conformes, il y a un problème interne à la boîte de vitesses.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Traitement des modes de commande



COMMANDE SEQUENTIELLE DES ACTUATEURS AC024

CONSIGNES

Contrôler dans l'Unité de Protection et de Commutation, le fusible 20 A d'alimentation permanente du calculateur référencé "15". Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Contrôler dans l'Unité de Protection et de Commutation, le fusible 5 A d'alimentation après contact du calculateur référencé "5H". Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Les remplacer si nécessaire.

Régime moteur nul, vitesse véhicule nulle et levier de sélection en position "P" ou "N".

Si les électrovannes ne sont pas commandées, vérifier :

- le niveau d'huile dans la boîte de vitesses,
- la propreté et l'état du connecteur du calculateur et du "connecteur modulaire".

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

→ Voie B3 Connecteur modulaire (+ 12 V) Calculateur voie 1 —

Calculateur voie 1 Voie B3 Connecteur modulaire (+ 12 V)

Calculateur voie 10 Voie B11 Connecteur modulaire (EVS 1)

Calculateur voie 9 Voie B8 Connecteur modulaire (EVS 2)

Calculateur voie 7 Voie B10 Connecteur modulaire (EVS 3)

Calculateur voie 8

Voie B7 Connecteur modulaire (EVS 4)

Calculateur voie 13

Voie B5 Connecteur modulaire (EVS 5)

Calculateur voie 14

Voie B2 Connecteur modulaire (EVS 6)

Voie B12 Connecteur modulaire (EV de modulation)

→ Voie B6 Connecteur modulaire (EV pontage convertisseur) Calculateur voie 20 -

Calculateur voie 2 -→ Voie E2 Connecteur modulaire (EPDE)

→ Voie E1 Connecteur modulaire (EPDE) Calculateur voie 12 -

Remettre en état si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Traitement des modes de commande

23A

EFFACEMENTS

Avant de procéder à ces commandes d'effacement, il est nécessaire que la vitesse du moteur et du véhicule soient nulles, et que le levier de sélection soit sur la position "**P**" ou "**N**".

RZ004 "Effacement mémoire défaut"

Cette commande permet d'effacer les défauts présents ou mémorisés du calculateur de boîte de vitesses automatiques.

RZ005 "Auto-adaptatif"

Cette commande permet d'effacer les auto-adaptatif du calculateur de boîte de vitesses automatique.

Il est recommandé d'effectuer un essai routier avec le véhicule après cette commande, avant de rendre le véhicule au client. Car, après cette commande, il est possible que le fonctionnement de la transmission automatique présente quelques dysfonctionnements le temps que les auto-adaptatifs se mettent à nouveau en place.

RZ006 "Adaptatif pontage convertisseur"

Cette commande permet d'effacer les auto-adaptatifs liés au convertisseur.

Il est recommandé d'effectuer un essai routier avec le véhicule après cette commande, avant de rendre le véhicule au client. Car, après cette commande, il est possible que le fonctionnement de la transmission automatique présente quelques dysfonctionnements le temps que les auto-adaptatifs liés au convertisseur se mettent à nouveau en place.

■ RZ007 "Mémoire OBD"

Cette commande permet d'effacer la mémoire OBD du calculateur.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Effets client



Consulter les "Effets client" seulement après avoir exécuté un diagnostic **CONSIGNES** complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité. PAS DE COMMUNICATION AVEC LES CALCULATEURS ALP 1 PROBLEMES AU DEMARRAGE DU MOTEUR ALP 2 Le démarreur ne s'enclenche pas, levier de sélection sur position P OU N PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE ALP 3 Pas d'entraînement en marche avant et/ou en marche arrière Retard à l'engagement avec emballement moteur suivi d'un choc au démarrage Non fonctionnement des feux de recul Le véhicule avance mollement au démarrage Chocs, glissements ou emballement moteur aux changements de rapports Pas de changement de rapports, véhicule bloqué sur un rapport Absence d'un ou de plusieurs rapports DYSFONCTIONNEMENT DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE SUR DES ALP 4 **PASSAGES DE RAPPORTS**

ALP 5

CHANGEMENTS INTEMPESTIFS DES RAPPORTS


BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE Diagnostic - Effets client



CONSIGNES Consulter les "Effets client" seulement après avoir exécuté un diagnostic complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité.			:
Г		1	
NON FONCTIONNEME	NT DES FEUX DE RECUL		ALP 6
La ma	rche arrière fonctionne et les ampoules sont bonnes		
PRESENCE D'HUILE SOUS LE VÉHICULE			ALP 7
ABSENCE DE VERROU]	ALP 8	
	N BLOQUÉ EN POSITION "PARKING" (DÉVERROUILLAGE TON SUR LA PÉDALE DE FREIN)		ALP 9

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Arbres de Localisation de Pannes



ALP 1

Pas de communication avec les calculateurs

CONSIGNES

Rien à signaler.

Essayer l'outil de diagnostic sur un autre véhicule.

Vérifier:

- La liaison entre l'outil de diagnostic et la prise diagnostic (branchement et bon état du câble de liaison).
- L'alimentation de calculateur.
- les fusibles moteur et habitacle.

Vérifier que la sonde **CLIP** est alimentée par les voies **16** (**+ 12 V**), et **4** et **5** (**masse**) de la prise diagnostic, visualisable par l'allumage des deux témoins rouges sur la sonde.

Vérifier que la sonde **CLIP** est alimentée par le port USB de l'ordinateur.

Vérifier que la sonde **CLIP** communique avec les calculateurs du véhicule, visualisable par l'allumage des deux diodes vertes sur la sonde.

Contrôler sur la prise diagnostic les voies suivantes :

voie 1 + Après Contact voie 16 + Batterie

voies 4 et 5 — Masse

Remettre en état si nécessaire.

Pas de communication par la ligne K.

Vérifier la continuité, l'isolement et l'absence de résistance parasite sur la ligne K de la prise diagnostic (voie 7).

Débrancher le connecteur du calculateur de climatisation afin de vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

Calculateur voie 27 + APC
Calculateur voie 56 + batterie
Calculateur voie 28 Masse

Calculateur voie 18 — Prise diagnostic

APRES REPARATION

Effectuer un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Arbres de Localisation de Pannes



ALP 2

Le démarreur ne s'enclenche pas quand le levier de sélection est sur position P ou N

CONSIGNES

Consulter les "ALP" seulement après avoir exécuté un diagnostic complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité.

S'assurer de la cohérence entre l'indication de l'outil de diagnostic, les positions du levier de sélection et l'affichage au tableau de bord du rapport engagé.

Contrôler la fixation du contacteur multifonctions.

Contrôler le réglage de la commande suivant la méthode décrite dans la note technique.

Couper le contact, débrancher le connecteur du calculateur de transmission automatique.

Vérifier que le fusible F3 de 25 A soit en bon état, le remplacer si nécessaire.

Vérifier sous action de l'interrupteur de démarrage, la présence de 12 V sur la voie 3 de l'UPC.

S'assurer du bon fonctionnement du contacteur de démarrage.

Contrôler le circuit de puissance du relais de démarrage et le démarreur.

Faire un diagnostic de l'injection et de l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION

Effectuer un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Arbres de Localisation de Pannes



ALP 3

Problèmes de fonctionnement de la transmission automatique

CONSIGNES

Consulter les "ALP" seulement après avoir exécuté un diagnostic complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité.

Vérifier avec l'outil de diagnostic la cohérence entre l'affichage et les positions du levier de sélection (contact mis et moteur arrêté).

Contrôler le réglage de la commande en suivant les préconisations données dans la note technique.

Contrôler le niveau et l'état de propreté de l'huile (couleur, odeur...).

Si l'état de l'huile permet de mettre en avant une anomalie interne, remplacer la boîte de vitesses automatiques.

Moteur arrêté, contrôler l'information pression de ligne fournie par le capteur de pression d'huile. Remplacer le capteur si l'information pression est > **0,2 bar**.

Mettre en place un manomètre sur la prise de pression du carter de boîte (s'assurer que la température d'huile soit supérieure à **20 °C** avant de poursuivre).

Noter la valeur de la pression de ligne indiquée par le manomètre et par l'outil de diagnostic dans les conditions suivantes :

Freins serrés, levier de sélection sur "D" et régime = 1200 tr/min.

Remplacer le capteur de pression si les valeurs relevées au manomètre et à l'outil de diagnostic sont différentes.

Refaire le contrôle après remplacement.

Température d'huile de boîte comprise entre **60 °C** et **90 °C**, freins pressés et levier de sélection sur "**D**", placer un presse-pédale ou une butée d'enfoncement sur la pédale d'accélérateur pour obtenir une pression de consigne stable **d'environ 8 bars** (régime moteur environ **1300 tr/min**).

Noter dans ces conditions les valeurs obtenues au manomètre et à l'outil de diagnostic en s'assurant que le régime moteur reste stable entre les 2 lectures. Ces mesures doivent être réalisées assez rapidement pour ne pas maintenir ces conditions trop longtemps.

Si la différence entre les deux mesures dépasse **0,5 bar**, alors remplacer l'électrovanne de modulation de pression (EVM) et l'huile. Refaire le contrôle après remplacement.

Si le problème persiste, remplacer le distributeur hydraulique et l'ensemble des électrovannes.

Démarrer le moteur.

Freins serrés, déplacer le levier de sélection en position "D" et surveiller en accélérant, l'information régime de turbine.

Si l'information régime turbine évolue, remplacer la boîte de vitesses.

APRES REPARATION

Effectuer un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Arbres de Localisation de Pannes



AL	Р	3
(SU	IT	E)

Consulter la procédure et les consignes de sécurité pour effectuer un contrôle du point de calage du convertisseur de couple.

Valeur théorique du régime moteur au point de calage : 2300 ± 150 tr/min.

Si la valeur du point de calage est incorrecte, remplacer le convertisseur de couple, l'électrovanne de pontage convertisseur et l'huile. Si l'huile est brûlée, remplacer également le distributeur hydraulique et l'ensemble des électrovannes.

S'assurer lors du remplacement du convertisseur de couple que l'arbre du réacteur est bien solidaire du moyeu de la pompe à huile (arbre serti).

Nota : Un point de calage trop bas peut être lié à un manque de puissance du moteur.

Effectuer un essai routier en surveillant le régime moteur au tableau de bord et les indications données par l'outil de diagnostic.

Si le régime moteur ne varie pas à chaque changement de rapport, remplacer le distributeur hydraulique et l'ensemble des électrovannes.

APRES REPARATION En fin d'intervention, effacer la mémoire de défauts par commande RZ004 "Effacement mémoire défaut", les auto-adaptatifs du calculateur par la commande RZ005 "Auto-adaptatif" et les adaptatifs du convertisseur par la commande RZ006 "Adaptatif pontage convertisseur". Consulter le chapitre "Configuration et apprentissage" pour la remise à zéro du compteur de vieillissement de l'huile (saisie de la date si vidange huile de boîte).

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Arbres de Localisation de Pannes



ALP 4

Dysfonctionnement de la transmission automatique sur des passages de rapports

CONSIGNES

Consulter les "ALP" seulement après avoir exécuté un diagnostic complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité.

Il est possible de constater des dysfonctionnement de la transmission automatique lors des passages de rapports sans qu'aucun défaut ne soit mémorisé dans le calculateur.

Ces dysfonctionnements peuvent être liés à des problèmes de résistances de contact sur les lignes de pilotage des électrovannes de séquences et de progressivité (EVS1 à EVS6) empêchant l'auto-diagnostic de détecter un défaut d'électrovanne ou empêchant le pilotage des électrovannes.

Contrôler le pincement et l'état des clips, du calculateur à l'électrovanne, sur chaque connexion des lignes de pilotage des électrovannes.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Arbres de Localisation de Pannes



ALP 5

Changements intempestifs des rapports

CONSIGNES

Consulter les "ALP" seulement après avoir exécuté un diagnostic complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité.

Effectuer un essai routier avec l'outil de diagnostic CLIP, vérifier que l'état **ET013 "Rapport engagé"** fonctionne normalement.

Lors de l'apparition de l'effet client, pédale de frein relâchée, vérifier que l'état **ET142 "Pédale de frein enfoncée"** indique bien **NON**.

Si ce n'est pas le cas, régler le contacteur de stop et le ressort de rappel de la pédale de frein.

Vérifier que l'affichage au tableau de bord du rapport engagé corresponde à la position du levier de sélection.

Contrôler le parcours du faisceau de transmission automatique (problème de parasite dû à la haute tension). Le modifier si nécessaire.

Contrôler le réglage de la commande externe.

remplacer le contacteur multifonctions si le problème persiste.

Faire un diagnostic de l'injection.

Contrôler l'information **PR006** "**Régime moteur**" lors d'un essai routier à une vitesse stabilisée. Si l'information est erronée, remplacer le capteur de régime moteur.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Arbres de Localisation de Pannes



ALP 6

Non fonctionnement des feux de recul (uniquement pour Scenic II)

CONSIGNES

Consulter les "ALP" seulement après avoir exécuté un diagnostic complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité.

Vérifier que les ampoules soient en bon état.

Vérifier l'état des contacts des ampoules. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que la masse des feux arrière soit parfaite. Feu arrière droit voie 4 et feux arrière gauche voie 1.

Couper le contact, déconnecter le connecteur modulaire.

Remettre le contact et regarder s'il y a du + APC en voie A2 du connecteur modulaire.

S'assurer du bon état du fusible **F5C** de **10 A** sur l'UPC et qu'il y ait du **+ APC** sur la **voie 6** du connecteur **PPM2**.

Couper le contact et contrôler la continuité entre les **voies A1 et A2** du connecteur modulaire côté boîte, levier de sélection sur la position **"R"**.

Si la continuité n'est pas assurée, remplacer le contacteur multifonction.

Si la continuité est bonne, contrôler la continuité entre la **voie A1** du connecteur modulaire et la **voie 9** du connecteur **PPM2** de l'UPC.

Mettre le contact.

S'assurer, levier de sélection sur la position "R", de la présence + 12 V sur :

la voie 9 du connecteur PPH2 de l'UPC

la voie 2 du feu arrière droit

la voie 3 du feu arrière gauche

APRES REPARATION

Effectuer un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Arbres de Localisation de Pannes



ALP 7

Présence d'huile sous le véhicule

CONSIGNES

Consulter les "ALP" seulement après avoir exécuté un diagnostic complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité.

Nettoyer la boîte de vitesses.

Vérifier le niveau d'huile et faire l'appoint si nécessaire en utilisant la méthode décrite dans le Manuel de Réparation.

Trouver l'origine de la fuite, effectuer les réparations nécessaires ou changer les pièces défectueuses pour remédier à la fuite.

Vérifier le niveau d'huile.

Si la boîte de vitesses ne présente pas de fuite, chercher la fuite côté moteur.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Diagnostic - Arbres de Localisation de Pannes



ALP 8

Absence de verrouillage du levier de sélection en position "Parking"

CONSIGNES

Consulter les "ALP" seulement après avoir exécuté un diagnostic complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité.

En l'absence de défaut déclaré sur l'électro-aimant de verrouillage du levier, vérifier le fonctionnement du contacteur de stop.

Appliquer l'interprétation du défaut **DF119 "Position pédale de frein"** et de l'état **ET003 "Contacteur de stop"**.

Si l'effet client persiste, rechercher un problème mécanique au niveau du verrouillage du levier.

ALP 9

Levier de sélection bloqué en position "Parking" (Déverrouillage impossible)

CONSIGNES

Consulter les "ALP" seulement après avoir exécuté un diagnostic complet avec l'outil de diagnostic et fait le contrôle de conformité.

En l'absence de défaut déclaré sur l'électro-aimant de verrouillage du levier, vérifier le fonctionnement du contacteur de stop.

Appliquer l'interprétation du défaut **DF119 "Position pédale de frein"** et de l'état **ET003 "Contacteur de stop"**.

Si l'effet client persiste, rechercher un problème mécanique au niveau du verrouillage du levier.

APRES REPARATION

Effectuer un contrôle complet à l'outil de diagnostic.